





PULIZIA - REINIGUNG CLEANING - NETTOYAGE



IT

Per la pulizia quotidiana del prodotto si raccomanda l'uso di detergente neutro e panno morbido.

Spugne abrasive, detersivi aggressivi, detersivi in polvere possono rovinare le superfici cromate e/o colorate.

DE

Für die tägliche Reinigung des Produkts wird die Verwendung eines neutralen Reinigungsmittels und eines weichen Tuches empfohlen.

Scheuerschwämme, aggressive Reinigungsmittel, pulverförmige Reinigungsmittel können die verchromten und/oder farbigen Oberflächen beschädigen.

EN

For a proper cleaning of the product, using a combination of neutral detergent and soft cloth is recommended.

Repetitive and long-term use of abrasive sponges, aggressive cleaners and powder cleaners also contribute to damaging surfaces, undermining faucets' durability and resistance to wear and tear.

FR

Pour le nettoyage quotidien du produit, l'utilisation d'un détergent neutre et d'un chiffon doux est recommandée.

Les éponges abrasives, les détergents agressifs, les détergents en poudre peuvent endommager les surfaces chromées et/ou colorées.