


100.474.39



100.474.41



CCT-Tageslichtstimmung |

Bewegt man die Hand im Aktionsbereich des hinteren Sensors hin und her, so lässt sich die Lichtstimmung (Lichtfarbe) in drei Stufen verstellen.

CCT daylight ambience |

Move your hand to and fro within the rear sensor's field and the lighting ambience (light colour) can be set to any of three levels.



Stufenlos auf- und abdimmern |

Wird die Hand für mehr als 3 Sek. in die Nähe des hinteren Sensors gehalten, beginnt die Leuchte stufenlos zu dimmen bis die Hand aus dem Aktionsbereich des Sensors entfernt wird.

Dimming up and down |

Hold your hand for more than 3 seconds close to the rear sensor and the light starts to seamlessly dim. It continues to do so, until you move your hand out of the sensor's field.



Ein-/Ausschalten |

Durch eine Wischbewegung mit der Hand vor dem vorderen Sensor wird die Leuchte eingeschaltet bzw. ausgeschaltet.

Switching on/off |

The light is switched on/off by making a swipe movement with your hand in front of the front sensor.



warmweiß/
warm white
2700K

neutralweiß/
natural white
4000K

tageslichtweiß/
daylight white
5000K

100.474.39 ARINA

LED-Board, 2700-5000K, 2 x 20W, 4800 Lumen incl.,
Sensorschalter/sensor switch (on/off, dimmbar/dimmable),
Ø 400, T 1200



100.474.41 ARINA

LED-Board, 2700-5000K, 2 x 30W, 7200 Lumen incl.,
Sensorschalter/sensor switch (on/off, dimmbar/dimmable),
Ø 600, T 1200



Leuchtmittel nicht wechselbar/Bulb not changeable

Energieeffizienzklassen-Label siehe Anhang/Energy efficiency classes label see appendix

